


Operating Instructions

*Model No. 741-TF, 741-TCE &
741-TGB 2, 4, 8 & 12
Channel Series (Merlin II)*

Single Function Timers



Prince Castle's second generation of Merlin Timers feature a new slim design which gives you mounting flexibility. The 740 Series Timers are designed so each channel can be programmed independently, and used simultaneously. The timers are simple to program and simple to use. The push of a button activates each channel, and a alarm and multi-colored flashing channel buttons alert the operator when timing is complete.

Electrical

741-Series

230 Volts

50 – 60 Hz

TABLE OF CONTENTS

Installation	2
Displays and Indicators	2
Controls	2
Programming	2
Operation	4
Cleaning	4
Parts List	5
Exploded View	5
Troubleshooting	6
Wiring Diagram	6
Mode d'emploi	7
Betriebsanweisungen	12
Istruzioni per il funzionamento	17
Instrucciones de operación	22
Upute za korištenje	27

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and/or workmanship for a period of one year from date of original installation, not to exceed 18 months from date of shipment from our factory.

Any component which proves to be faulty in material and/or workmanship will be replaced or repaired (at the option of Prince Castle, Inc.) without cost to the customer for parts or labor.

This warranty is subject to the following exceptions/conditions:

- This equipment is portable, charges for on location service (e.g. trip charges and mileage) are not included in the provisions of this warranty.
- Use of any non-genuine Prince Castle parts voids this warranty. All genuine Prince Castle replacement spare parts are warranted for ninety (90) days from date of purchase.
- All work must be performed by an authorized Prince Castle Service Agency. Failure to do so will void this warranty.
- Damage caused by carelessness, neglect, and/or abuse (e.g., dropping, tampering or altering parts), equipment damaged in shipment, by fire, flood or an act of God is not covered under this warranty.



355 East Kehoe Blvd. • Carol Stream, IL 60188 USA
Telephone: 630-462-8800 • Fax : 630-462-1460
Toll Free: 1-800-PCASTLE
www.princecastle.com

INSTALLATION

1. After you have removed the timer from the carton, inspect the unit for signs of damage. If there is damage to the unit:
 - Notify carrier within 24 hours after delivery.
 - Save carton and packing materials for inspection purposes.
 - Contact your local dealer or, if purchased directly, the Prince Castle Customer Sales Department at 1-800-722-7853 to arrange for a replacement to be sent.
2. Verify that all parts have been received. Bracket Mounting screws provided.
3. To mount the timer, place mounting brackets in desired location. Scribe location of mounting holes, center punch, and drill holes. Attach timer to mounting brackets placing star washer between bracket and timer.

DISPLAYS AND INDICATORS

TIME Display	Shows the time for the selected channel number.
CHANNEL Display	Shows the channel number selected and in use. (The 741-T2 model does not have this display.)
H:M	Indicates the time value is in H ours and M inutes.
M:S	Indicates that the time value is in M inutes and S econds.
LED Indicators	Located above each channel timer button, these lights change color depending on the stage of the countdown. Green = first 70% of countdown, Yellow = next 20% of countdown, Red = last 10% of countdown.

CONTROLS

Channel (Timer) The 741-T2 has 2 channels, the 741-T4 has 4 channels, the 741-T8 has 8 channels and the 741T12 has 12 channels.

SCAN/UP ARROW In the program mode, it increases time values for each channel. In the Run Mode, it is used in conjunction with logo button to increase the volume.



SCAN/DOWN ARROW In the program mode, it decreases time values for each channel. In the Run Mode, it is used in conjunction with logo button to decrease the volume.




PRINCE CASTLE Logo Activates Program Mode and used to adjust the alarm sound level.

PROGRAMMING


1. To program, press and hold the **PRINCE CASTLE** logo for six seconds. The **TIME** display changes from ---- to **Prog**, and a beep will sound. See **figure 1**.

figure 1



2. Select and press the timer channel to be programmed. The LED indicator for the selected button will turn yellow and a beep will sound. The selected channel number will be displayed in the **CHANNEL** display, the current programmed time for that channel will be displayed in the **TIME** display, and the time value will indicate either **H:M** OR **M:S**. See **figure 2**.

figure 2



3. To change the program time for the selected channel, use the **SCAN/UP** Arrow or the **SCAN/DOWN** Arrow button.

IMPORTANT: To change from Minutes and Seconds **M:S** to Hours and Minutes **H:M**. Press and hold the **SCAN/UP** Button. When the display reaches 59:59 it will automatically change to 1:00 Hour and the LED will switch from M:S to H:M. The program value for the **H:M** indicator is from 1:00 hour to 17 hours: 59 minutes. See **figures 3 and 4**.

figure 3






figure 4




4. To program another channel, press the desired channel button. Repeat programming procedures in steps 2 and 3. See **figure 5**.

figure 5




5. When finished programming each desired channel, momentarily press the **PRINCE CASTLE** logo to end the Program Mode. This saves the program changes you have made for all channels. See **figure 6**.

figure 6



6. You can change the sound level of the alarm in **RUN MODE**. Press and hold the **PRINCE CASTLE** logo; then, within six seconds, press either the **SCAN UP** Arrow button or the **SCAN DOWN** Arrow button. The **SCAN UP** Arrow button adjusts the sound level to the louder alarm, and the **SCAN DOWN** Arrow button adjusts the sound level to the lower alarm. See **figure 7**.


figure 7



OPERATION

1. Press a channel button to activate a timing cycle. (All channels can be activated and running at the same time.) The time channel number with the least amount of time remaining will be displayed in the **CHANNEL** display, its time remaining will countdown in the **TIME** display, and the time value **M:S** or **H:M** will be illuminated. See **figure 8**.

figure 8




2. Press the desired channel button three times within five seconds to cancel an active timing cycle.

IMPORTANT: The channel timer button's multi-colored LED indicator shows the status of the timer. The indicator has three colors: green, yellow, and red. The LED will be green during the first 70% of the countdown. It changes to yellow during the next 20% of the countdown. It will be red during the final 10% of the countdown, and will start flashing red once the time has run out.

3. The timer will countdown from the programmed value to zero. At zero, the display flashes **End** and the alarm sounds. See **figure 9**.


figure 9



IMPORTANT: There are three indicators that signal the operator when the timing cycle is complete: The **CHANNEL** display shows the channel associated with the alarm. The **TIME** display shows **End**. The LED indicator in the channel button flashes red.


4. When the timing cycle is complete, and the alarm sounds, press the channel button with the flashing red indicator to cancel the alarm. See **figure 10**.

figure 10



5. The scan feature is used to check the time values on other active channels. There are two different ways to scan active channels. Press the **SCAN/UP** or **SCAN/DOWN** button or press any of the active timer **CHANNEL** buttons. If no other button is pressed within 5 seconds, the display will change to show the timer with the least amount of time left. See **figure 11**.

figure 11



CLEANING


1. Do not allow grease to build up on the timer, wipe it down daily with clean damp cloth.

IMPORTANT: Do not use abrasive or chemical cleaners on your timer, this may cause damage to the overlay.

PARTS LIST

Item	Part Number	Description
7	88-653-2-4SA	Speaker Assy.
10	741-021	I.C. Connector
11	85-101-04S	Power Supply PCB
12	740-9S	PCB, Main (T2)
	740-225S	PCB, Main (T4, T8 & T12)
15	735-241S	Mounting Bracket Kit
16	70-048S	Knob
17	735-240S	Switch Panel Assy. (T2)
	735-211S	Switch Panel Assy. (T4)
	740-026S	Switch Panel Assy. (T8)
	735-208S	Switch Panel Assy. (T12)
20	86-226	Spacer
24	69-079S	Rivet (Pkg. of 2)
—	72-200-1S	Line Cord (CE) Not Shown
—	72-200-2S	Line Cord (GB) Not Shown


EXPLODED VIEW



TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
A. No displays or indicators lit.	Unit unplugged. Store's circuit breaker blown. Defective transformer. Circuit inoperable.	Plug unit in. Reset breaker. Replace Power Supply Board. Replace Main Circuit Board.
B. Absence of Audio Alarm.	Speaker inoperable. Circuit inoperable.	Replace Speaker. Replace Main Circuit Board.
C. Unit will not enter program mode. Display does not show " Prog ".	All channels are still counting. Logo Switch inoperable.	Wait until channels are in stop mode. Replace Switch Panel.
D. Unit enters program mode. Display shows " Prog ", but cannot change times.	The channel is still counting. Arrow Switch inoperable. Circuit inoperable.	Wait until channel is in stop mode. Replace Switch Panel. Replace Main Circuit Board.
E. Unable to start, stop, or store timer presets in program mode. Missing or abnormal characters in displays.	Circuit inoperable.	Replace Switch Panel. If problem persists, replace Main Circuit Board.

WIRING DIAGRAM 741-T2



INSTALLATION

- Après avoir extrait le minuteur de son emballage, vérifier qu'il est en bon état. En cas de dommages de l'appareil:
 - Notifier le transporteur dans les 24 heures qui suivent la livraison.
 - Conserver le carton et les matériaux d'emballage à des fins d'examen.
 - Contacter le revendeur local ou, en cas d'achat direct, le Service à la clientèle Prince Castle au (+1) 800-722-7853 afin d'obtenir l'envoi d'un appareil de rechange.
- Vérifier que toutes les pièces ont été reçues. Les vis de fixation des supports sont fournies.
- Pour poser le minuteur, placer les supports de fixation à l'endroit souhaité. Tracer l'emplacement des trous de fixation, marquer au pointeau et percer. Poser les supports de fixation en plaçant une rondelle éventail entre le support et l'appareil.

ÉCRANS ET INDICATEURS

Écran TIME	Affiche la durée pour le canal sélectionné.
Écran CHANNEL	Affiche le numéro de canal sélectionné et en cours d'utilisation (le modèle 741-T2 ne comporte pas cet écran).
H:M	Indique que la durée est affichée en Heures et Minutes .
M:S	Indique que la durée est affichée en Minutes et Secondes .
Voyants lumineux	Placés au-dessus de chaque touche de canal, ces voyants changent de couleur en fonction de l'avancement du compte à rebours. Vert = premiers 70% du compte à rebours, Jaune = 20% suivants du compte à rebours, Rouge = derniers 10% du compte à rebours.

COMMANDES

Canal (Minuteur) Le 741-T2 comporte 2 canaux, le 741-T4 4 canaux, le 741-T8 8 canaux et le 741T12 12 canaux.

FLÈCHE SCAN/HAUT En mode Programmation, cette touche permet d'augmenter la valeur de durée d'un canal. En mode Exécution, elle s'utilise en association avec la touche logo pour augmenter le volume.



FLÈCHE SCAN/BAS En mode Programmation, cette touche permet de diminuer la valeur de durée d'un canal. En mode Exécution, elle s'utilise en association avec la touche logo pour diminuer le volume.




Logo PRINCE CASTLE Cette touche active le mode Programmation et sert à régler le niveau sonore de l'alarme.

PROGRAMMATION


- Pour programmer, tenir la touche logo **PRINCE CASTLE** enfoncée pendant six secondes. L'écran **TIME** passe de ---- à **Prog** et un bip sonore est audible. Voir **figure 1**.

figure 1



- Appuyer sur la touche du canal minuteur à programmer. Le voyant lumineux de la touche sélectionnée s'allume en jaune et un bip sonore est audible. Le numéro du canal sélectionné s'affiche sur l'écran **CHANNEL**, la durée actuellement programmée pour ce canal s'affiche sur l'écran **TIME**, cette valeur s'affichant en mode **H:M** OU **M:S**. Voir **figure 2**.

figure 2



3. Pour changer la durée programmée du canal sélectionnée, utiliser le touche flèche **SCAN/HAUT** ou flèche **SCAN/BAS**.

IMPORTANT : Pour passer du mode d'affichage Minutes et Secondes **M:S** à Heures et Minutes **H:M**, tenir la touche **SCAN/HAUT** enfoncée. Lorsque la valeur atteint 59:59, elle passe automatiquement à 1:00 heure et le voyant lumineux passe de **M:S** à **H:M**. La valeur de durée pour le voyant **H:M** s'étend de 1:00 heure à 17 heures: 59 minutes. Voir **figures 3 and 4**.

figure 3






figure 4




4. Pour programmer un autre canal, appuyer sur la touche du canal souhaité. Répéter les opérations de programmation des étapes 2 et 3. Voir **figure 5**.

figure 5




5. Une fois que chaque canal souhaité est programmé, appuyer sur le logo **PRINCE CASTLE** pour quitter le mode Programmation. Ceci enregistre les modifications effectuées sur tous les canaux. Voir **figure 6**.

figure 6



6. Le niveau sonore de l'alarme peut être modifié en **MODE EXÉCUTION**. Tenir la touche logo **PRINCE CASTLE** enfoncée ; dans les six secondes, appuyer sur la touche flèche **SCAN HAUT** ou sur la touche flèche **SCAN BAS**. La touche flèche **SCAN HAUT** augmente le niveau sonore de l'alarme, la touche flèche **SCAN BAS** diminue le niveau sonore de l'alarme. Voir **figure 7**.


figure 7



FONCTIONNEMENT

1. Appuyer sur un bouton de canal pour activer le cycle de minutage correspondant (tous les canaux peuvent être activés et s'exécuter en même temps). L'écran **CHANNEL** affiche le numéro du canal minuteur dont la durée restante est la plus courte, l'écran **TIME** affiche le compte à rebours correspondant et le voyant de valeur de durée **M:S** ou **H:M** s'allume selon le cas. Voir **figure 8**.

figure 8




2. Appuyer sur la touche du canal souhaité trois fois dans les cinq secondes pour annuler un cycle de minutage actif.

IMPORTANT : Le voyant lumineux multicolore d'une touche de canal minuteur indique l'état du minuteur. Ce voyant a trois couleurs : vert, jaune et rouge. Le voyant s'affiche en vert pendant les premiers 70% du compte à rebours. Il passe au jaune durant les 20% suivants du compte à rebours. Il s'allume en rouge durant les derniers 10% du compte à rebours et clignote en rouge une fois que la durée est écoulée.


3. Le minuteur compte à rebours depuis la valeur programmée jusqu'à zéro. À zéro, l'écran affiche **End** en clignotant et l'alarme sonore se déclenche. Voir **figure 9**.

figure 9




- IMPORTANT** : Il y a trois indicateurs signalant à l'opérateur la fin de cycle du minuteur : L'écran **CHANNEL** affiche le numéro de canal associé à l'alarme. L'écran **TIME** affiche **End**. Le voyant lumineux de la touche du canal clignote en rouge.
4. À la fin du cycle du minuteur, l'alarme sonore se déclenche ; appuyer sur la touche de canal dont le voyant clignote en rouge pour couper l'alarme. Voir **figure 10**.

figure 10



5. La fonction de consultation permet de vérifier les valeurs de durée des autres canaux actifs. Il y a deux moyens différents de consulter les canaux actifs. Appuyer sur la touche **SCAN/HAUT** ou **SCAN/BAS** ou sur la touche de l'un quelconque des canaux minuteurs actifs. Si aucune autre touche n'est enfoncée dans les 5 secondes, l'écran revient à l'affichage du minuteur de durée restante la plus courte. Voir **figure 11**.

figure 11



NETTOYAGE


1. Ne pas laisser de graisse s'accumuler sur le minuteur, l'essuyer chaque jour avec un chiffon humide propre.

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager le revêtement, ne pas utiliser de détergent abrasif ou chimique sur le minuteur.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

Repère	Référence	Description
7	88-653-2-4SA	Haut-parleur
10	741-021	Connecteur
11	85-101-04S	Carte d'alimentation
12	740-9S	Carte principale (T2)
	740-225S	Carte principale (T4, T8 et T12)
15	735-241S	Supports de fixation
16	70-048S	Bouton de serrage
17	735-240S	Panneau de commande (T2)
	735-211S	Panneau de commande (T4)
	740-026S	Panneau de commande (T8)
	735-208S	Panneau de commande (T12)
20	86-226	Bague d'espacement
24	69-079S	Rivet (paquet de 2)
—	72-200-1S	Cordon d'alimentation (CE) Non représenté
—	72-200-2S	Cordon d'alimentation (GB) Non représenté


VUE ÉCLATÉE



GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
A. Aucun écran ni voyant allumé.	Appareil débranché. Disjoncteur ouvert. Transformateur défectueux. Circuit défectueux.	Brancher l'appareil. Réarmer le disjoncteur. Changer la carte d'alimentation. Changer la carte principale.
B. Absence d'alarme sonore.	Haut-parleur défectueux. Circuit défectueux.	Changer le haut-parleur. Changer la carte principale.
C. L'appareil ne passe pas en mode Programmation. L'écran n'affiche pas « Prog ».	Compte à rebours en cours sur tous les canaux. La touche logo ne fonctionne pas.	Attendre que les canaux soient arrêtés. Changer le panneau de commande.
D. L'appareil passe en mode Programmation. L'écran affiche « Prog », mais impossible de changer la durée.	Compte à rebours en cours sur le canal. Les touches fléchées ne fonctionnent pas. Circuit défectueux.	Attendre que le canal soit arrêté. Changer le panneau de commande. Changer la carte principale.
E. Impossible de démarrer, arrêter ou enregistrer des réglages de minuteur en mode Programmation. Caractères manquants ou anormaux sur les écrans.	Circuit défectueux.	Changer le panneau de commande. Si le problème persiste, changer le circuit principal.

SCHÉMA DE CÂBLAGE 741-T2



EINBAU

1. Nach der Entnahme des Zeitgebers aus dem Karton muss er auf Anzeichen von Schäden untersucht werden. Falls der Zeitgeber beschädigt ist:
 - Den Spediteur innerhalb von 24 Stunden nach der Zustellung verständigen.
 - Den Karton und das Verpackungsmaterial zu Inspektionszwecken aufheben.
 - Den örtlichen Händler verständigen, bzw. bei Direktkauf die Prince Castle Kundendienstabteilung unter der Rufnummer 1-800-722-7853 verständigen und die Lieferung eines Ersatzproduktes arrangieren.
2. Überprüfen, ob alle Teile erhalten wurden. Die Befestigungsschrauben für die Halterung werden mitgeliefert.
3. Zur Befestigung des Zeitgebers die Befestigungshalterungen an der gewünschten Stelle anbringen. Die Lage der Befestigungslöcher anzeichnen, kören und die Löcher vorbohren. Den Zeitgeber an den Befestigungshalterungen anbringen und Sternscheiben zwischen Halterung und Zeitgeber anbringen.

ANZEIGEN UND KONTROLLLEUCHTEN

Anzeige TIME (Zeit)	Zeigt die Zeit für die ausgewählte Kanalnummer.
Anzeige CHANNEL (Kanal)	Zeigt die ausgewählte und verwendete Kanalnummer. (Das Modell 741-T2 verfügt nicht über diese Anzeige.)
H:M	Zeigt den Zeitwert in Stunden (H) und Minuten (M) an.
M:S	Zeigt den Zeitwert in Minuten (M) und Sekunden (S) an.
LED-Anzeigen	Befinden sich über den einzelnen Kanal-Zeitgebertasten und ändern je nach Stufe während des Zeitablaufs ihre Farbe. Grün = ersten 70% des Ablaufs, Gelb = nächsten 20% des Ablaufs, Rot = letzten 10% des Ablaufs.

BEDIENELEMENTE

Kanal (Zeitgeber)

Das Modell 741-T2 verfügt über 2 Kanäle, das Modell 741-T4 über 4 Kanäle, das Modell 741-T8 über 8 Kanäle und das Modell 741T12 über 12 Kanäle.

SCAN/ Aufwärtspfeil



Im Programmiermodus werden mit dieser Taste die Werte für die einzelnen Kanäle erhöht. Im RUN-Modus (Lauf) wird diese Taste gemeinsam mit der Logo-Taste zum Erhöhen der Lautstärke verwendet.

SCAN/ Abwärtspfeil



Im Programmiermodus werden mit dieser Taste die Werte für die einzelnen Kanäle verringert. Im RUN-Modus (Lauf) wird diese Taste gemeinsam mit der Logo-Taste zum Verringern der Lautstärke verwendet.


PRINCE CASTLE Logo

Aktiviert den Programmiermodus und dient zum Einstellen der Alarmlautstärke.

PROGRAMMIERUNG


1. Zum Aufrufen der Programmierung muss die **PRINCE CASTLE** Logo-Taste sechs Sekunden lang gedrückt werden. Die Anzeige **TIME** (Zeit) wechselt von ---- zu **Prog**, und es ertönt ein Piepton. Siehe **Abb. 1**.

Abb. 1



2. Die Taste für den Zeitgeberkanal drücken, der programmiert werden soll. Die LED-Anzeige für die ausgewählte Taste wechselt zu Gelb und es ertönt ein Piepton. Die ausgewählte Kanalnummer wird in der Anzeige **CHANNEL** eingeblendet; die derzeit programmierte Zeit für diesen Kanal wird in der Anzeige **TIME** eingeblendet, und der Zeitwert weist entweder **H:M** ODR **M:S** aus. Siehe **Abb. 2**.

Abb. 2



3. Um die Programmzeit für den ausgewählten Kanal zu ändern, muss die Taste **SCAN/Aufwärtspfeil** oder **SCAN/Abwärtspfeil** benutzt werden.

WICHTIG: Um von Minuten und Sekunden **M:S** zu Stunden und Minuten **H:M** umzuschalten, die Taste **SCAN/Aufwärtspfeil** drücken. Wenn die Anzeige 59:59 erreicht, ändert sie sich automatisch zu 1:00 Stunde und die LED wechselt von M:S zu H:M. Der Programmwert für **H:M** kann zwischen 1:00 und 17 Stunden: 59 Minuten liegen. Siehe **Abb. 3** und **4**.

Abb. 3






Abb. 4




4. Um einen anderen Kanal zu programmieren, muss die gewünschte Kanaltaste gedrückt werden. Die Programmierverfahren in Schritten 2 und 3 oben wiederholen. Siehe **Abb. 5**.

Abb. 5




5. Nach Abschluss der Programmierung für die einzelnen Kanäle kurz die **PRINCE CASTLE** Logo-Taste drücken, um den Programmiermodus zu beenden. Dadurch werden die an allen Kanälen vorgenommenen Programmänderungen gespeichert. Siehe **Abb. 6**.

Abb. 6



6. Die Lautstärke des Alarms im **RUN-MODUS** kann auch geändert werden. Die **PRINCE CASTLE** Logo-Taste gedrückt halten und innerhalb von sechs Sekunden entweder die Taste **SCAN/Aufwärtspfeil** oder die Taste **SCAN/Abwärtspfeil** drücken. Die Taste **SCAN/Aufwärtspfeil** stellt die Lautstärke der oberen Alarms und die Taste **SCAN/Abwärtspfeil** die Lautstärke des unteren Alarms ein. Siehe **Abb. 7**.


Abb. 7



BETRIEB

1. Um einen Zeitgeberzyklus zu beginnen, eine Kanaltaste drücken. (Alle Kanäle können gleichzeitig aktiviert werden und laufen.) Die Zeitgeberkanalnummer, die als erstes ablaufen wird (kürzeste verbleibende Dauer), wird auf der Anzeige **CHANNEL** eingeblendet; die verbleibende Zeitdauer läuft auf der Anzeige **TIME** ab und der Zeitwert **M:S** oder **H:M** ist beleuchtet. Siehe **Abb. 8**.

Abb. 8




2. Die gewünschte Kanaltaste innerhalb von fünf Sekunden drei Mal drücken, um einen aktiven Zeitgeberzyklus abubrechen.

WICHTIG: Die mehrfarbige LED-Kontrollleuchte der Kanalzeitgebartaste zeigt den Status des Zeitgebers an. Die Kontrollleuchte kann drei Farben haben: Grün, Gelb und Rot. Die LED ist während der ersten 70% des Zeitablaufs grün. In den nächsten 20% des Zeitablaufs leuchtet sie gelb auf. Während der letzten 10% des Zeitablaufs leuchtet sie rot und beginnt zu blinken, sobald die Zeitdauer abgelaufen ist.

3. Der Zeitgeber zählt vom programmierten Wert bis auf Null herunter. Bei Null blinkt auf der Anzeige **End** (Ende) und der Alarm ertönt. Siehe **Abb. 9**.


Abb. 9



WICHTIG: Es gibt drei Kontrollleuchten, die dem Bediener ausweisen, wann ein Zeitgeberzyklus abgelaufen ist: Die Anzeige **CHANNEL** (Kanal) zeigt den Kanal des jeweiligen Alarms. Die Anzeige **TIME** (Zeit) enthält **End** (Ende). Die LED-Kontrollleuchte in der Kanaltaste blinkt rot.


4. Nach Abschluss des Zeitgeberzyklus ertönt der Alarm und es muss die Kanaltaste mit der rot blinkenden Kontrollleuchte gedrückt werden, um den Alarm zu quittieren. Siehe **Abb. 10**.

Abb. 10



5. Die Scan-Funktion dient zum Prüfen der Zeitwerte in anderen aktiven Kanälen. Aktive Kanäle können auf zwei unterschiedliche Weisen gescannt werden. Die Taste **SCAN/Aufwärtspfeil** oder **SCAN/Abwärtspfeil** drücken oder eine Taste **CHANNEL** (Kanal) für einen der aktiven Zeitgeberkanäle drücken. Falls innerhalb von fünf Sekunden keine andere Taste gedrückt wird, wechselt die Anzeige zum Zeitgeber mit der geringsten verbleibenden Ablaufdauer. Siehe **Abb. 11**.

Abb. 11



REINIGUNG


1. Nicht zulassen, dass sich Fett auf dem Zeitgeber ablagert. Dieses täglich mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG: Um Schäden an der Deckschicht zu verhindern, keine scheuernden Reiniger oder Chemikalien auf dem Zeitgeber anwenden.

TEILELISTE

Pos.	Teilenummer	Beschreibung
7	88-653-2-4SA	Lautsprecher
10	741-021	Steckverbinder
11	85-101-04S	Netzteil, Hauptsteuerkarte
12	740-9S	Hauptversorgung, Hauptsteuerkarte (T2)
	740-225S	Hauptversorgung, Hauptsteuerkarte (T4, T8 u. T12)
15	735-241S	Befestigungshalterung, Satz
16	70-048S	Taste
17	735-240S	Tastenfeld (T2)
	735-211S	Tastenfeld (T4)
	740-026S	Tastenfeld (T8)
	735-208S	Tastenfeld (T12)
20	86-226	Distanzstück
24	69-079S	Niete (je 2 Stück)
—	72-200-1S	Netzkabel (CE), nicht dargestellt
—	72-200-2S	Netzkabel (GB), nicht dargestellt


EXPLOSIONSDARSTELLUNG



ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
A. Anzeige oder Kontrollleuchten nicht an.	Einheit nicht an Stromversorgung angeschlossen. Trennschalter ist gefallen. Trafo ist ausgefallen. Schaltkreis ist funktionsunfähig.	Einheit anschließen. Trennschalter zurücksetzen. Netzversorgungskarte ersetzen. Hauptsteuerkarte ersetzen.
B. Kein akustischer Alarm.	Lautsprecher ist funktionsunfähig. Schaltkreis ist funktionsunfähig.	Lautsprecher ersetzen. Hauptsteuerkarte ersetzen.
C. Einheit kann nicht in den Programmiermodus geschaltet werden. Anzeige enthält nicht „Prog“.	Alle Kanäle laufen noch ab. Logo-Taste ist defekt.	Warten, bis die Kanäle im Stopp-Modus sind. Tastenfeld ersetzen.
D. Einheit ruft Programmiermodus auf. Anzeige enthält „Prog“, aber Zeitwerte können nicht geändert werden.	Der Kanal läuft noch ab. Pfeiltaste ist defekt. Schaltkreis ist funktionsunfähig.	Warten, bis der Kanal im Stopp-Modus sind. Tastenfeld ersetzen. Hauptsteuerkarte ersetzen.
E. Starten, Stoppen oder Speichern der Zeitgeberwerte im Programmiermodus ist nicht möglich. Fehlende oder ungewöhnliche Zeichen auf den Anzeigen.	Schaltkreis ist funktionsunfähig.	Tastenfeld ersetzen. Falls sich das Problem nicht beseitigen lässt, die Hauptsteuerkarte ersetzen.

SCHALTPLAN 741-T2



INSTALLAZIONE

1. Dopo aver rimosso il timer dalla confezione, ispezionare l'unità per individuare eventuali danni. In caso di danni all'unità:
 - Avvisare il trasportatore entro 24 ore dalla consegna.
 - Conservare la confezione ed il materiale di imballaggio in caso di ispezione.
 - Rivolgersi al concessionario di zona, oppure in caso di acquisto diretto, chiamare la linea verde del reparto di Assistenza clienti Prince Castle al numero 1-800-722-7853 per richiedere un ricambio.
2. Controllare che tutte le parti siano state ricevute. Le viti di montaggio piastra sono incluse.
3. Per montare il timer, posizionare le piastre di montaggio nel punto desiderato. Tracciare la posizione dei fori di montaggio, punzonare il centro e praticare i fori. Fissare il timer alle piastre di montaggio, inserendo una rondella a stella tra la piastra ed il timer.

DISPLAY ED INDICATORI

Display TIME (Ora) Indica l'ora per il numero di canale selezionato.

Display CHANNEL (Canale) Mostra il numero di canale selezionato ed in uso (il modello 741-T2 non dispone di questo display).

H:M Indica il valore temporale in Ore e Minuti.

M:S Indica il valore temporale in Minuti e Secondi.

Spie LED Situate sopra il timer dei singoli canali, queste spie cambiano colore secondo il progresso del conto alla rovescia.

Verde = primo 70% del conto alla rovescia,

Giallo = 20% successivo del conto alla rovescia,

Rosso = ultimo 10% del conto alla rovescia.

COMANDI

Canale (Timer) Il modello 741-T2 dispone di 2 canali, il modello 741-T4 di 4 canali, il modello 741-T8 di 8 canali ed il modello 741T12 di 12 canali.

FRECCIA SCAN/UP (Scansione/giù) In modalità di programmazione, aumenta i valori temporali per ciascun canale. In modalità di esecuzione, viene usato unitamente con il pulsante del logo per aumentare il volume.



FRECCIA SCAN/DOWN (Scansione/su) In modalità di programmazione, riduce i valori temporali per ciascun canale. In modalità di esecuzione, viene usato unitamente con il pulsante del logo per ridurre il volume.




Logo PRINCE CASTLE Attiva la modalità di programmazione e viene usato per regolare il livello di allarme sonoro.

PROGRAMMAZIONE


1. Per programmare, premere e tenere premuto il logo **PRINCE CASTLE** per sei secondi. Il display **TIME** cambia da ---- a **Prog** e scatta un bip. Vedere la **figura 1**.

figura 1



2. Selezionare e premere il canale del timer da programmare. La spia LED per il pulsante selezionato diventa gialla ed emette un bip. Nel display **CHANNEL (Canale)** viene visualizzato il numero di canale selezionato, nel display **TIME (Ora)** viene visualizzata l'ora programmata corrente per quel canale, mentre il valore temporale indica **H:M** OPPURE **M:S**. Vedere la **figura 2**.

figura 2



3. Per cambiare l'ora di programmazione per il canale selezionato, usare i pulsanti a freccia **SCAN/UP (Scansione/su)** o **SCAN/ DOWN (Scansione/giù)**.

IMPORTANTE: per cambiare da Minuti e Secondi **M:S** ad Ore e Minuti **H:M**. Premere e tenere premuto il pulsante **SCAN/UP (Scansione/su)**. Quando il display raggiunge 59:59, cambia automaticamente su 1:00 Ora e la spia LED passa da M:S a H:M. Il valore di programmazione per l'indicatore **H:M** va da 1:00 ora a 17 ore: 59 minuti. Vedere le **figures 3 e 4**.

figura 3






figura 4




4. Per programmare un altro canale, premere il pulsante del canale desiderato. Ripetere le procedure di programmazione indicate nella fasi 2 e 3. Vedere la **figura 5**.

figura 5




5. Al termine della programmazione dei singoli canali desiderati, premere temporaneamente il logo **PRINCE CASTLE** per terminare la modalità di programmazione. Questo salva le modifiche di programmazione apportate per tutti i canali. Vedere la **figura 6**.

figura 6



6. È possibile cambiare il livello sonoro dell'allarme nella **MODALITÀ DI ESECUZIONE**. Premere e tenere premuto il logo **PRINCE CASTLE**; quindi entro sei secondi, premere il pulsante a freccia **SCAN UP (Scansione/su)** o **SCAN DOWN (Scansione/giù)**. Il pulsante a freccia **SCAN UP (Scansione/su)** aumenta il volume del livello sonoro, mentre il pulsante a freccia **SCAN DOWN (Scansione/giù)** lo riduce. Vedere la **figura 7**.


figura 7



FUNZIONAMENTO

1. Premere il pulsante di un canale per attivare un ciclo di temporizzazione (tutti i canali possono essere attivati ed eseguiti contemporaneamente). Il numero del canale temporale con un valore temporale residuo minimo viene visualizzato nel display **CHANNEL**, il tempo restante viene indicato con conto alla rovescia nel display **TIME** e viene illuminato il valore temporale **M:S** o **H:M**. Vedere la **figura 8**.

figura 8




2. Premere tre volte il pulsante del canale desiderato, entro cinque secondi, per annullare un ciclo di temporizzazione attivo.

IMPORTANTE: la spia LED a più colori del pulsante del timer del canale riporta lo stato del timer. L'indicatore ha tre colori: verde, giallo e rosso. La spia LED appare verde durante il primo 70% del conto alla rovescia. Diventa gialla durante il 20% successivo e diventa infine rossa durante il restante 10% del conto alla rovescia; comincia quindi a lampeggiare allo scadere del tempo.

3. Il timer effettua il conto alla rovescia dal valore programmato a zero. A zero, il display lampeggia **End** (Fine) e scatta l'allarme. Vedere la **figura 9**.


figura 9



IMPORTANTE: vi sono tre indicatori che segnalano all'operatore il completamento del ciclo di temporizzazione: Il display **CHANNEL** mostra il canale associato all'allarme. Il display **TIME** mostra **End** (Fine). La spia LED nel pulsante del canale lampeggia di colore rosso.


4. Al completamento del ciclo di temporizzazione scatta l'allarme; premere il pulsante del canale con l'indicatore rosso lampeggiante per annullare l'allarme. Vedere la **figura 10**.

figura 10



5. La funzione di scansione viene usata per controllare i valori temporali sugli altri canali attivi. Esistono due modi per effettuare la scansione dei canali attivi. Premere il pulsante **SCAN/UP** (Scansione su) o **SCAN/DOWN** (Scansione/giù) o premere uno dei pulsanti **CHANNEL** (Canale) dei timer attivi. Se non si premono altri pulsanti entro 5 secondi, il display mostra il timer con il valore temporale residuo minimo. Vedere la **figura 11**.

figura 11



PULITURA


1. Evitare la formazione di grasso sul timer; pulirlo ogni giorno con un panno pulito ed inumidito.

IMPORTANTE: non usare solventi abrasivi o chimici sul timer, onde evitare di danneggiarne la finitura.

ELENCO DEI COMPONENTI

Componente	N. di parte	Descrizione
7	88-653-2-4SA	Altoparlante
10	741-021	Connettore I.C.
11	85-101-04S	Alimentatore, PCB
12	740-9S	PCB, principale (T2)
	740-225S	PCB, principale (T4, T8 & T12)
15	735-241S	Kit piastre di montaggio
16	70-048S	Manopola
17	735-240S	Pannello interruttori (T2)
	735-211S	Pannello interruttori (T4)
	740-026S	Pannello interruttori (T8)
	735-208S	Pannello interruttori (T12)
20	86-226	Distanziale
24	69-079S	Rivetto (confezione da 2)
—	72-200-1S	Cavo di alimentazione (CE) - Non in figura
—	72-200-2S	Cavo di alimentazione (GB) - Non in figura


VISTA INGRANDITA



GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
A. Nessun display o indicatore acceso.	Unità staccata. Interruttore automatico del negozio fuso. Trasformatore difettoso. Circuito non funzionante.	Collegare l'unità. Ripristinare l'interruttore. Sostituire la scheda dell'alimentatore. Sostituire la scheda del circuito principale.
B. Assenza di allarme audio.	Altoparlante non funzionante. Circuito non funzionante.	Sostituire l'altoparlante. Sostituire la scheda del circuito principale.
C. L'unità non passa alla modalità di programmazione. Il display non mostra " Prog ".	Tutti i canali continuano a contare. Interruttore Logo non funzionante.	Attendere fin quando tutti i canali passano alla modalità di arresto. Sostituire il pannello degli interruttori.
D. L'unità passa alla modalità di programmazione. Il display mostra " Prog ", ma non cambia valore temporale.	Il canale continua a contare. Pulsante a freccia non funzionante. Circuito non funzionante.	Attendere fin quando il canale passa alla modalità di arresto. Sostituire il pannello degli interruttori. Sostituire la scheda del circuito principale.
E. Impossibile avviare, arrestare o memorizzare i valori prestabiliti del timer in modalità di programmazione. Caratteri mancanti o anomali nei display.	Circuito non funzionante.	Sostituire il pannello degli interruttori. Se il problema continua, sostituire la scheda del circuito principale.

SCHEMA ELETTRICO 741-T2



INSTALACIÓN

1. Luego de que haya sacado el temporizador de la caja, inspeccione la unidad y verifique que no esté dañada. En caso de que la unidad haya sufrido algún daño:
 - Infórmele al transportista dentro de las 24 horas posteriores a la entrega.
 - Guarde la caja y los materiales de embalaje para propósitos de inspección.
 - Comuníquese con su distribuidor local o, si la compró directamente, con el Departamento de Servicio al Cliente de Prince Castle al 1-800-722-7853 para coordinar el envío de otra unidad.
2. Verifique que recibió todas las piezas. Se incluyen los pernos de montaje para el soporte.
3. Para instalar el temporizador, coloque los soportes de montaje en la ubicación deseada. Marque la ubicación de los orificios de montaje, centre el punzón y perfore. Acople el temporizador a los soportes de montaje, colocando una arandela de estrella entre ambos.

PANTALLAS E INDICADORES

Pantalla TIME (Tiempo)	Muestra el tiempo para el número de canal seleccionado.
Pantalla CHANNEL (Canal)	Muestra el número de canal seleccionado y en uso. (El modelo 741-T2 no incluye esta pantalla).
H:M	Indica que el valor de tiempo aparece en Horas y en Minutos .
M:S	Indica que el valor de tiempo aparece en Minutos y en Segundos .
Indicadores LED	Ubicados arriba de cada uno de los botones de canal del temporizador, estas luces cambian de color de acuerdo a la etapa de la cuenta regresiva. Verde = primer 70%, amarillo = siguiente 20% y rojo = último 10% de la cuenta regresiva.

CONTROLES

Canal (temporizador)

El modelo 741-T2 posee dos canales; el 741-T4, 4 canales; el 741-T8, 8 canales y el modelo 741T12, 12.

FLECHA SCAN/HACIA ARRIBA



En el modo de programación, esta flecha SCAN (Explorar) aumenta los valores de tiempo para cada canal. En el modo de funcionamiento, se usa junto con el botón de logotipo para aumentar el volumen.

FLECHA SCAN/HACIA ABAJO



En el modo de programación, reduce los valores de tiempo para cada canal. En el modo de funcionamiento, se usa junto con el botón de logotipo para reducir el volumen.


Logotipo PRINCE CASTLE

Activa el modo de programación y se usa para ajustar el nivel sonoro de la alarma.

PROGRAMACIÓN


1. Para programar, presione y mantenga presionado el logotipo **PRINCE CASTLE** durante seis segundos. La pantalla **TIME** cambia de ---- a **Prog** y se emitirá un pitido. Ver la **figura 1**.

figura 1



2. Seleccione y presione el canal del temporizador que desea programar. El indicador LED del botón seleccionado se volverá amarillo y se emitirá un pitido. El número de canal seleccionado aparecerá en la pantalla **CHANNEL**, el tiempo programado actual para ese canal aparecerá en la pantalla **TIME** y el valor de tiempo se indicará ya sea en **H:M** O en **M:S**. Ver la **figura 2**.

figura 2



3. Para cambiar el tiempo programado para el canal seleccionado, use el botón de la flecha **SCAN/HACIA ARRIBA** o el de la flecha **SCAN/HACIA ABAJO**.

IMPORTANTE: Para cambiar de minutos y segundos **M:S** a horas y minutos **H:M**: Presione y mantenga presionado el botón **SCAN/HACIA ARRIBA**. Cuando la pantalla llegue a 59:59, cambiará automáticamente a 1:00 hora y el LED cambiará de **M:S** a **H:M**. El valor de programa para el indicador **H:M** va desde 1:00 hora a 17 horas con 59 minutos. Ver las **figuras 3 and 4**.

figura 3






figura 4




4. Para programar otro canal, presione el botón del canal deseado. Repita los pasos 2 y 3 del procedimiento de programación antes mencionado. Ver la **figura 5**.

figura 5




5. Cuando termine de programar cada canal deseado, presione momentáneamente el logotipo **PRINCE CASTLE** para finalizar el modo de programación y, así, guardar los cambios de programación que realizó para todos los canales. Ver la **figura 6**.

figura 6



6. Puede cambiar el nivel sonoro de la alarma en el **MODO DE FUNCIONAMIENTO**. Presione y mantenga presionado el logotipo **PRINCE CASTLE**; luego, dentro de los siguientes seis segundos, presione una de las flechas **SCAN, HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO**. La flecha **SCAN/HACIA ARRIBA** ajusta el nivel sonoro de la alarma hasta el nivel más alto y la flecha **SCAN/HACIA ABAJO** lo ajusta hasta el nivel más bajo. Ver la **figura 7**.


figura 7



OPERACIÓN

1. Presione un botón de canal para activar un ciclo de temporización. (Todos los canales se pueden activar y funcionar al mismo tiempo). El número de canal que posea la menor cantidad de tiempo restante aparecerá en la pantalla **CHANNEL**, su tiempo restante se contará regresivamente en la pantalla **TIME** y se encenderá **M:S** o **H:M** para indicar el formato del valor de tiempo. Ver la **figura 8**.

figura 8




2. Presione tres veces en cinco segundos el botón del canal deseado para cancelar un ciclo de temporización activo.

IMPORTANTE: El indicador LED multicolor del botón de canal del temporizador muestra el estado del temporizador. El indicador tiene tres colores: verde, amarillo y rojo. El LED estará de color verde durante el primer 70% de la cuenta regresiva, cambia a amarillo durante el siguiente 20% y a rojo durante el 10% final de la cuenta regresiva, y comenzará a parpadear en rojo una vez que el tiempo se haya acabado.

3. El temporizador contará partiendo del valor programado hasta cero. Cuando llegue a cero, aparecerá **End** (Fin) en la pantalla y sonará la alarma. Ver la **figura 9**.


figura 9



IMPORTANTE: Existen tres indicadores que le avisan al operador una vez que el ciclo se ha completado: La pantalla **CHANNEL** muestra el canal asociado con la alarma. En la pantalla **TIME** aparece **End**. El indicador LED del botón de canal se enciende de color rojo y parpadea.


4. Cuando el ciclo de temporización esté completo y suene la alarma, presione el botón de canal con el indicador parpadeando en rojo para cancelar la alarma. Ver la **figura 10**.

figura 10



5. La función de exploración se usa para verificar los valores de tiempo de los otros canales activos. Existen dos formas distintas de explorar los canales activos. Presione el botón **SCAN/HACIA ARRIBA** o **SCAN/HACIA ABAJO** o cualquiera de los botones de **CANAL** del temporizador activos. Si no se presionan otros botones dentro de 5 segundos, la pantalla cambia y muestra el temporizador con la menor cantidad de tiempo restante. Ver la **figura 11**.

figura 11



LIMPIEZA


1. No deje que se acumule grasa en el temporizador; límpielo a diario con un paño húmedo y limpio.

IMPORTANTE: No use limpiadores abrasivos o químicos en el temporizador, ya que esto puede dañar el recubrimiento.

LISTA DE PIEZAS

Artículo	Nº de pieza	Descripción
7	88-653-2-4SA	Conjunto de altavoz
10	741-021	Conector
11	85-101-04S	Tarjeta de circuito impreso del suministro de energía eléctrica
12	740-9S	Tarjeta de circuito impreso principal (T2)
	740-225S	Tarjeta de circuito impreso principal (T4, T8 y T12)
15	735-241S	Juego de soporte de montaje
16	70-048	Perilla
17	735-240S	Conjunto de panel de conexiones (T2)
	735-211S	Conjunto de panel de conexiones (T4)
	740-026S	Conjunto de panel de conexiones (T8)
	735-208S	Conjunto de panel de conexiones (T12)
20	86-226	Separador
24	69-079S	Remache (paquete de 2)
—	72-200-1S	Cordón de alimentación (CE). No se muestra
—	72-200-2S	Cordón de alimentación (RU). No se muestra


VISTA DETALLADA



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
A. No se encienden pantallas ni indicadores.	La unidad está desenchufada. El disyuntor de la tienda está quemado. El transformador está defectuoso. El circuito está inutilizable.	Enchufe la unidad. Reajuste el disyuntor. Reemplace el tablero de alimentación. Reemplace el tablero de circuitos principal.
B. Ausencia de alarma audible.	El altavoz está inutilizable. El circuito está inutilizable.	Reemplace el altavoz. Reemplace el tablero de circuitos principal.
C. La unidad no ingresa al modo de programación. “ Prog ” no aparece en pantalla.	Los canales aún están contando. El interruptor de logotipo está inutilizable.	Espere hasta que los canales estén en modo detenido. Reemplace el panel de conexiones.
D. La unidad ingresa al modo de programación. Aparece “ Prog ” en la pantalla, pero los tiempos no se pueden modificar.	El canal aún está contando. El interruptor de flecha está inutilizable. El circuito está inutilizable.	Espere hasta que el canal estén en modo detenido. Reemplace el panel de conexiones. Reemplace el tablero de circuitos principal.
E. No se puede iniciar, detener ni almacenar los valores preestablecidos del temporizador en el modo de programación. Caracteres faltantes o anormales en las pantallas.	El circuito está inutilizable.	Reemplace el panel de conexiones. Si el problema persiste, reemplace el tablero de circuitos principal.

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL MODELO 741-T2



MONTAŽA

1. Nakon uklanjanja tajmera iz ambalaže, provjerite da na njemu nema znakova oštećenja. Ako na uređaju ima oštećenja:
 - Obavijestite o tome prijevoznika u roku 24 sata od isporuke.
 - Spremite kartonsku ambalažu i drugi materijal radi pregleda.
 - Kontaktirajte lokalnog trgovca ili u slučaju izravne kupovine, Prince Castle odjel za korisnike na telefonski broj 1-800-722-7853 kako bi se dogovorili za slanje zamjenskog primjerka.
2. Provjerite jeste li dobili sve dijelove. Vijci nosača za montažu su priloženi.
3. Prije montaže tajmera postavite nosače na željeno mjesto. Zacrtajte položaje rupa za montažu, označite točkalom i izbušite rupe. Pričvrstite tajmer na nosače tako da zvjezdasta podloška nalazi između nosača i tajmera.

ZASLONI I INDIKATORI

Zaslon TIME	Prikazuje vrijeme za odabrani broj kanala.
Zaslon CHANNEL	Prikazuje izabrani broj kanala koji se koristi. (Model 741-T2 nema ovaj zaslon.)
H:M	Označava prikaz vremena u H (satima) i M (minutama).
M:S	Označava prikaz vremena u M (minute) i S (sekunde).
LED indikatori	Ovi indikatori nalaze se iznad svakog gumba tajmera kanala i mijenjaju boju ovisno o stanju odbrojanja. Zeleno = prvih 70% odbrojanja, žuto = sljedećih 20% odbrojanja, crveno = posljednjih 10% odbrojanja.

REGULATORI

Kanal (tajmer) 741-T2 ima 2 kanala, 741-T4 ima 4 kanala, 741-T8 ima 8 kanala, a 741T12 ima 12 kanala.

**SKENIRANJE/
STRELICA
GORE**
 U programskom načinu rada služi za povećavanje vrijednosti vremena za svaki kanal. U režimu rada koristi se zajedno s gumbom s logotipom za povećavanje glasnoće.


**SKENIRANJE/
STRELICA
DOLJE**
 U programskom načinu rada služi za smanjivanje vrijednosti vremena za svaki kanal. U režimu rada, koristi se zajedno s gumbom s logotipom za smanjivanje glasnoće.

**Logotip
PRINCE
CASTLE** Pokreće režim programiranja i koristi se za podešavanja glasnoće alarma.

PROGRAMIRANJE


1. Ako želite programirati, šest sekundi držite pritisnutim logotip **PRINCE CASTLE**. Zaslon **TIME** promijenit će svoj izgled iz ---- u **Prog** uz zvučni signal. Pogledajte **slika 1**.

slika 1



2. Odaberite i pritisnite kanal tajmera koji ćete programirati. LED indikator za odabrani gumb zasvijetlit će žuto uz zvučni signal. Odabrani broj kanala prikazat će se na zaslonu **CHANNEL**, trenutno programirano vrijeme za taj kanal na zaslonu **TIME**, a vremensko trajanje biti će označeno kao **H:M** ili **M:S**. Pogledajte **slika 2**.


slika 2




3. Ako želite promijeniti vrijeme programa za odabrani kanal, koristite gumb **SKENIRANJE/GORE** ili gumb **SKENIRANJE/DOLJE**.

VAŽNO: Za promjenu iz minuta i sekundi **M:S** u sate i minute **H:M**. Držite pritisnutim gumb **SKENIRANJE/GORE**. Kada vrijeme na zaslonu dosegne 59:59, automatski će se promijeniti u 1:00 sat, a LED će prijeći iz **M:S** u **H:M** režim. Vrijednost programa za **H:M** indikator može biti od 1:00 sat do 17 sati: 59 minuta. Pogledajte **slike 3 i 4**.

slika 3




slika 4




4. Ako želite programiranje drugog kanala, pritisnite gumb željenog kanala. Ponovite postupke programiranja u koracima 2 i 3. Pogledajte **slika 5**.

slika 5




5. Po završetku programiranja svakog željenog kanala, odmah pritisnite logotip **PRINCE CASTLE** za izlaz iz režima programiranja. Na taj način spremaju se promjene u vezi programiranja izvršene za sve kanale. Pogledajte **slika 6**.

slika 6



6. Glasnoću alarma možete promijeniti u **REŽIMU RADA**. Držite pritisnutim logotip **PRINCE CASTLE**; zatim, u roku od šest sekundi, pritisnite ili gumb **SKENIRANJE/GORE** ili gumb **SKENIRANJE/DOLJE**. Gumb **SKENIRANJE/GORE** služi za podešavanje glasnoće glasnijeg alarma, a gumb **SKENIRANJE/DOLJE** za podešavanje glasnoće tišeg alarma. Pogledajte **slika 7**.


slika 7



KORIŠTENJE

1. Pritisnite gumb kanala za aktiviranje ciklusa tajmera. (Istovremeno je moguće aktivirati i pokrenuti sve kanale.) Broj kanala s najmanjim preostalim vremenom prikazuje se na zaslonu **CHANNEL**, njegovo preostalo vrijeme odbrojava se na zaslonu **TIME**, a režim prikaza vremena, **M:S** ili **H:M** je osvijetljen. Pogledajte **slika 8**.

slika 8




2. Ako želite prekinuti ciklus aktivnog tajmera, pritisnite gumb željenog kanala tri puta u roku od pet sekundi.

VAŽNO: Višebojni LED indikator gumba tajmera kanala prikazuje stanje tajmera. Indikator ima tri boje: zelenu, žutu i crvenu. LED će svijetliti zeleno tijekom prvih 70% odbrojanja. Promijenit će se u žuto tijekom sljedećih 20% odbrojanja. Crveno će biti u konačnih 10% odbrojanja, a nakon isteka vremena, početi će treptati crveno.

3. Tajmer odbrojava od programirane vrijednosti prema nuli. U nuli, na zaslonu trepće **End** (Kraj) i oglašava se alarm. Pogledajte **slika 9**.


slika 9



VAŽNO: Postoje tri indikatora koji obavještavaju korisnika da je ciklus tajmera dovršen: Zaslon **CHANNEL** prikazuje kanal povezan s alarmom. Na zaslonu **TIME** prikazuje se poruka **End** (Kraj). LED indikator u gumbu kanala trepće crveno.


4. Po dovršetku ciklusa tajmera oglašava se alarm; pritisnite gumb kanala s trepućim crvenim indikatorom da prekinete alarm. Pogledajte **slika 10**.

slika 10



5. Funkcija skeniranja koristi se za provjeru iznosa vremena na drugim aktivnim kanalima. Postoji dva različita načina za skeniranje aktivnih kanala. Pritisnite gumb **SKENIRANJE/STRELICA GORE** ili **SKENIRANJE/STRELICA DOLJE** ili pritisnite bilo koji od **CHANNEL** gumba aktivnog tajmera. Ako u roku 5 sekundi ne pritisnete ni jedan drugi gumb, na zaslonu će se prikazati tajmer kojemu je preostalo najmanje vremena. Pogledajte **slika 11**.

slika 11



ÈIŠÆENJE


1. Nemojte dozvoliti nakupljanje masti na tajmeru, svakodnevno ga brišite čistom i vlažnom krpom.

VAŽNO: Nemojte koristiti oštra ili kemijska sredstva za èišæenje, jer ona mogu oštetiti premaz.

POPIS DIJELOVA

Stavka	Broj dijela	Opis
7	88-653-2-4SA	Sklop zvuènika
10	741-021	I.C. prikljuèak
11	85-101-04S	Tiskana ploèica napajanja
12	740-9S	Tiskana ploèa, glavna (T2)
	740-225S	Tiskana ploèa, glavna (T4, T8 i T12)
15	735-241S	Komplet nosaèa za montažu
16	70-048S	Gumb
17	735-240S	Sklop ploèe sa sklopkama (T2)
	735-211S	Sklop ploèe sa sklopkama (T4)
	740-026S	Sklop ploèe sa sklopkama (T8)
	735-208S	Sklop ploèe sa sklopkama (T12)
20	86-226	Odstojnik
24	69-079S	Zakovica (pak. od 2)
—	72-200-1S	Linijski kabel (CE) nije prikazan
—	72-200-2S	Linijski kabel (GB) nije prikazan


RAŠIRENI PREGLED



VODIÈ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
A. Ni jedan zaslon ili indikator ne svijetli.	Uređaj je iskopèan. Pregorio je osiguraè uređaja. Neispravan transformator. Elektrièni krug ne radi.	Ukopèajte uređaj u utiènicu. Iskljuèite i opet ukljuèite prekidaè. Zamijenite ploèu napajanja. Zamijenite glavnu tiskanu ploèicu.
B. Zvuèni alarm se ne oglašava.	Neispravan zvuènik. Elektrièni krug ne radi.	Zamijenite zvuènik. Zamijenite glavnu tiskanu ploèicu.
C. Uređaj ne ulazi u režim programiranja. Na zaslonu se ne prikazuje „Prog“.	Svi kanali još uvijek odbrojavaju. Sklopka logotipa ne radi.	Prièekajte da svi kanali prijeđu u zaustavljanje. Zamijenite ploèu sa sklopkama.
D. Uređaj ulazi u režim programiranja. Na zaslonu se prikazuje „Prog“, ali nije moguæe promijeniti vrijeme.	Kanal još uvijek odbrojava. Sklopka sa strelicom ne radi. Elektrièni krug ne radi.	Prièekajte da svi kanal prijeđe u zaustavljanje. Zamijenite ploèu sa sklopkama. Zamijenite glavnu tiskanu ploèicu.
E. Ne može se pokrenuti, zaustaviti, pohraniti podešene vrijednosti tajmera u režimu programiranja. Na zaslonu nedostaju znakovi ili se pojavljuju neuobièajeni znakovi.	Elektrièni krug ne radi.	Zamijenite ploèu sa sklopkama. Ako problem ostane, zamijenite glavnu tiskanu ploèicu.

SHEMA OŽIÈENJA 741-T2



PRINCE CASTLE LLC 
WORLDWIDE



A Marmon Group/Berkshire Hathaway Company

355 East Kehoe Blvd. • Carol Stream, IL 60188 USA
Telephone: 630-462-8800 • Fax : 630-462-1460
Toll Free: 1-800-PCASTLE
www.princecastle.com

Printed in 2011
Prince Castle LLC

741-500FGISCrevD