






TEMPERATURE
SENSOR
THERMOSTAT
LAMP
SWITCH
POWER PLUG
L
E
N
OVERLOAD
PROTECTOR
C
R
S
θ
STARTER
COMPRESSOR
M
CONDENSER FAN
M
CONDENSER FAN
M
EVAPORATOR FAN
M
EVAPORATOR FAN
BALLAST
LAMP



TEMPERATURE
SENSOR
THERMOSTAT
LAMP
SWITCH
POWER PLUG
L
E
N
OVERLOAD
PROTECTOR
COMPRESSOR
STARTER
CONDENSER FAN
EVAPORATOR FAN
EVAPORATOR FAN
EVAPORATOR FAN
BALLAST
LAMP
M
M
M
M


TEMPERATURE
SENSOR
THERMOSTAT
LAMP
SWITCH
POWER PLUG
L
E
N
OVERLOAD
PROTECTOR
C
R
S
θ
STARTER
COMPRESSOR
M
CONDENSER FAN
M
CONDENSER FAN
M
EVAPORATOR FAN
M
EVAPORATOR FAN
BALLAST
LAMP


TEMPERATURE
SENSOR
THERMOSTAT
LAMP
SWITCH
POWER PLUG
L
E
N
OVERLOAD
PROTECTOR
COMPRESSOR
STARTER
CONDENSER FAN
EVAPORATOR FAN
EVAPORATOR FAN
BALLAST
LAMP
M
M
M


TEMPERATURE
SENSOR
THERMOSTAT
LAMP
SWITCH
POWER PLUG
L
E
N
OVERLOAD
PROTECTOR
C
R
S
θ
STARTER
COMPRESSOR
M
CONDENSER FAN
M
CONDENSER FAN
M
EVAPORATOR FAN
BALLAST
LAMP


TEMPERATURE
SENSOR
THERMOSTAT
LAMP
SWITCH
POWER PLUG
L
E
N
OVERLOAD
PROTECTOR
COMPRESSOR
STARTER
CONDENSER FAN
EVAPORATOR FAN
EVAPORATOR FAN
BALLAST
LAMP
M
M
M


TEMPERATURE
SENSOR
DEFROSTING
TIMER
COMPRESSOR
POWER PLUG
L
E
N
M
EVAPORATOR FAN
M
CONDENSER FAN
OVERLOAD
PROTECTOR
STARTER