





coffeeing the World

7

CLASSE7










7 TALL


TAV.2111/11

CARROZZERIA - BODY - CARROCERÌA












7^s

TAV.2140/11

PARTI ELETTRICHE / ELETTRONICHE - ELECTRIC PARTS / ELECTRONIC
PARTES ELECTRICAS / ELETTRÓNICAS









TAV.2170/11

RESISTENZA/VALVOLA ESPANSIONE-RITEGNO
 RESISTANCE/EXPANSION-CHECK VALVE
 RESISTENCIA/VALVULA EXPANSION-RETENCION







ITALY

Rancilio Macchine per caffè S.p.A.
Viale della Repubblica 40
20010 Villastanza di Parabiago
Milano Italy
Tel +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
www.rancilio.it
info@rancilio.it

SPAIN

Rancilio Espana, s.a.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª
Edificio Trade
08028 Barcelona Spain
Tel. +34 902 884 275
Tel. +34 934 923 414
Fax +34 93 496 57 01
www.rancilio.com
info@rancilio.es

PORTUGAL

RANCILIO PORTUGAL LDA
Estrada da Falagueira nº 68 E
2700-365 Amadora Portugal
Tel. +35 121 019 1091
Fax +35 121 019 1091
www.rancilio.com
info@rancilio.pt

USA

Rancilio North America Inc.
8102 S.Lemont Rd. #1200
Woodridge, IL 60517 USA
Tel +1 630 427 1703
Fax +1 630 427 1713
www.rancilio.com
info@rancilio-na.com

ASIA

Asian Market Access HK Ltd
601 Tak Woo House
17-19 D'aguilar Street Central
Hong Kong
Tel +852 2521 7839
Fax +852 2521 5787
www.rancilio.com

